



小魔方™

180度全景摄像机


快速操作指南

装箱清单



*使用本产品前，请认真阅读快速操作指南


外观介绍



设备安装

方式一：摄像机可直接放在桌面使用。

方式二：摄像机可固定在墙面上使用，具体步骤如下：



本产品只应使用随机附带的电源线套件。
如需更换电源延长线，请从当地授权的经销商处购买。

下载APP

从应用市场搜索Danale，下载并安装Danale APP。



或扫描二维码下载。



添加摄像机

1 摄像机通电后，等待约20秒，直至听到提示音“设备已经启动，请对码”。

注：如没有听到提示音“设备已经启动，请对码”，或者摄像机需要重置时，请将设备断电后重新通电，按住复位键8-10秒，听到提示音“重置WiFi成功”后松开复位键。

2 打开Danale客户端，点击创建新账号，账号申请成功后使用账户和密码登录。



3 APP登录成功后，点击界面的“+”号添加摄像机。



售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，请拨打客服热线
请登录捷高官网查询售后服务网点
服务热线：(0755)82946636
捷高官网：www.cnjabsco.com



4

在网络配置页面中输入手机连接的WIFI路由器密码，点击下一步。



本设备暂不支持5G无线路由器，请使用2.4G无线路由器或将5G无线路由器下调到2.4G模式。

5

进入搜索设备页面，等待摄像机配网。期间会有提示音：对码成功->wifi连接中->分配IP成功->正在连接服务器请等待->连接服务器成功。



* 因网络速度不同，需要等待60~80秒设备列表才会出现对码成功的摄像机。
+ 部分品牌的无线路由器开启了AP隔离功能，请在路由器中关闭此功能。

6

录像预览界面按钮说明如下图：




7

设备列表界面按钮说明如下图：



8

分享设备给其他人员：点击设备到预览界面，然后点击“分享”。



9

在弹出界面中扫描被分享人的帐号二维码进行分享。



10

也可手动输入被分享人的帐号后，点击“确定”即可。



保修说明

感谢您选用本公司的产品

本产品保修期自购买之日起一年（以保修卡及购买凭证标注的售出日期为准）。保修期内，凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障，本公司将给予免费维修。

下列情况不在免费保修之列：

- 无保修卡及购买凭证；
- 使用环境或条件不当导致的任何故障或缺陷；
- 不当安装、错误使用、非授权维修、修改、事故、不可抗力事件或其他外部原因导致的任何故障或缺陷；
- 使用第三方产品、软件或组件引发的任何故障或缺陷；
- 产品已超出保修期限；
- 产品条形码无法辨识或不匹配；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

当您向本公司提出保修服务要求时，请提供保修卡及购买凭证。若寄回产品不符合本保修条款，本公司将收取相应的维修成本费用。

为了避免造成不必要的损失，请不要在送修的产品中附带SD卡、电池、硬盘、线缆等非本公司产品。如有丢失，本公司不承担相应责任。